



Продукты для технического обслуживания электроники и электротехники

KONTAKTCHEMIEKontakt WL

Аэрозольный очиститель



Kontakt WL - универсальный очиститель с широким спектром действия и высокой совместимостью с различными материалами. Препарат высыхает в течение нескольких минут, не оставляя после себя разводов и следов. Препарат отлично очищает даже сильно загрязнённые изделия, отлично справляется с различными маслами и жирами, растворяет загрязнения так же легко, как вода растворяет кристаллы сахара.

Подробное описание

Содержит в своём составе сбалансированный набор из 5 различных растворителей, обеспечивающих непревзойдённый очищающий эффект и безопасность для очищаемых изделий.

Свойства

- Удаляет сильные загрязнения и обезжиривает различные поверхности и электро-механическое оборудование: потенциометры, реле, печатные платы, электробытовые приборы, инструменты, переключатели и т.д.
- Оптимально подходит для удаления остатков коррозии, разводов и следов на контактах после обработки их препаратом Kontakt 60.

Указания по применению

- Kontakt WL удобно использовать в форме аэрозоля. Для прецизионного очищения оборудования можно использовать удлинительную трубку, идущую в комплекте.
- Аэрозоль можно использовать в перевёрнутом на 360°С положении. Углекислый газ, используемый в аэрозоле в качестве вытеснителя, позволяет довести уровень наполнения аэрозоля до 97%!
- Для очистки распыляйте Kontakt WL CRC на загрязненный участок поверхности. Если возможно - используйте сухую ткань для сбора излишнего количества потёкшего растворителя. Хотя материалы, находящиеся в непосредственной близости от очищаемых контактов и другого оборудования не портятся от воздействия растворителя, но смываемая с изделий грязь может явиться причиной сбоев и замыканий, формируя токопроводящие дорожки на поверхности изделий в местах стекания очистителя.
- В случае, когда очищаемые контакты легкодоступны, рекомендуется протереть их чистой хлопчатобумажной тканью. Наиболее часто используемые в электронике и бытовой технике материалы (пластики, полимеры и т.д.) совместимы с Контактom WL, однако в случае наличия в месте очистки чувствительных к растворителям пластиков (например полистирен, поликарбонат) или резиновых изделий рекомендуется сначала протестировать их на небольшом участке.
- Электрические контакты и поверхности, очищенные препаратом Kontakt WL от коррозионных отложений следует защитить, чтобы избежать появления коррозии в дальнейшем. Для этих целей рекомендуется использовать антикоррозионный протектор - Kontakt 61.
- В случае если контакты покрыты драгоценными металлами, такими как золото, серебро и т.д. рекомендуется пользоваться препаратом Kontakt GOLD 2000.

Препарат в аэрозоле содержит воспламеняющиеся компоненты. Из-за этого запрещается проводить обработку оборудования, находящегося под напряжением.

Технические характеристики

- Цвет: прозрачная бесцветная жидкость
- Запах: мягкий, не резкий
- Температура воспламенения $< 0\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Плотность при $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $0,77\text{ г/см}^2$
- Скорость испарения (для эфира = 1): около 10

Расход средства

- Не нормирован

Заводская упаковка

- Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)
- Аэрозольный баллон 400 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)
- Промышленная упаковка - данных нет

Наименование производителя и адрес производства, страна происхождения

CRC Industries Europe bvba, Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele, Бельгия